

# SAMSUNG

English

#### List of USB Cameras compatible with the TV

- Support devices may change.
- Some functions may not be supported depending on the model.
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

Shqip

#### Lista e kamerave me USB të përputhshme me televizorin

- Pajisjet mbështetëse mund të ndryshojnë.
- Disa funksione mund të mos mbështeten në varësi të modelit.
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

B-Português

#### Lista de câmeras USB compatíveis com a TV

- Os dispositivos compatíveis podem mudar.
- Algumas funções podem não ser compatíveis, dependendo do modelo.
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

Български

#### Списък на USB камери, съвместими с телевизора

- Поддържаните устройства може да се променят.
- Възможно е някои функции да не се поддържат, в зависимост от модела.
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

ལྔ

TV ལྔ ཀོ་ཁྲི་དཔྱད་པུ་ USB ཏར་མཉམ་ལུ་ཐུག་ཅིང་།

- ཕྱི་ཅིང་མང་དཔྱད་ ཀོ་ཁྲི་ལུ་ལུ་ཤེས་པུ་ ཤེས་ཅིང་ལོ་རྒྱུ་དཔྱད་།
- མོ་འལོ་ལོ་བཤེས་པུ་འདྲི་ ལུ་འཇམ་ལུ་ལུ་ལུ་ མཉམ་ཅིང་བ།།
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

C-Français

#### Liste des caméras USB compatibles avec le téléviseur

- La prise en charge des appareils peut varier.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

简体中文

#### 与电视兼容的 USB 摄像头列表

- 支持的设备可能会有所变化。
- 可能不支持某些功能，具体视型号而定。
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

Hrvatski

#### Popis USB kamera kompatibilnih s televizorom

- Uređaji za podršku mogu se promijeniti.
- Neke funkcije možda neće biti podržane ovisno o modelu.
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

Čeština

#### Seznam fotoaparátů USB kompatibilních s televizorem

- Na podporu zařízení se mohou vztahovat změny.
- V závislosti na modelu nemusí být některé funkce podporovány.
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

Dansk

#### Liste over USB-kameraer, der er kompatible med tv'et

- Understøttede enheder kan ændres.
- Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

Deutsch

#### Liste der mit dem Fernsehgerät kompatiblen USB-Kameras

- Die unterstüzten Geräte können sich ändern.
- Bestimmte Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

Nederlands

#### Lijs van USB-camera's die compatibel zijn met de tv

- De ondersteunde apparaten kunnen wijzigen.
- Enkele functies worden mogelijk niet op elk model ondersteund.
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

Eesti

#### Nimekiri teleriga ühilduvatest USB-kaameratest

- Toetatud seadmed võivad muutuda.
- Olenevalt mudelist ei pruugita osasid funktsioone toetada.
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

Suomi

#### Luettelo TV:n kanssa yhteensopivista USB-kameraista

- Tuetut laitteet voivat muuttua.
- Joitakin toimintoja ei ehkä tueta kaikissa malleissa.
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

Français

#### Liste des appareils photo USB compatibles avec le téléviseur

- Les appareils pris en charge peuvent changer.
- Il est possible que certaines fonctions ne soient pas prises en charge, suivant le modèle.
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

Ελληνικά

#### Λίστα με τις κάμερες USB που είναι συμβατές με την τηλεόραση

- Οι υποστηριζόμενες συσκευές ενδέχεται να αλλάξουν.
- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

繁體中文（香港）

#### 與電視相容的 USB 相機清單

- 所支援的裝置可能有變。
- 視型號而定，某些功能可能不受支援。
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

Magyar

#### A TV-vel kompatibilis USB kamerák listája

- A támogatott eszközök változhatnak.
- Előfordulhat, hogy egyes funkciókat nem minden modell támogat.
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

Indonesia

#### Daftar Kamera USB yang kompatibel dengan TV

- Perangkat pendukung dapat berubah.
- Beberapa fungsi mungkin tidak didukung, tergantung pada model.
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

Italiano

#### Lista della macchina fotografiche compatibili con il TV

- I dispositivi supportati potrebbero cambiare.
- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate in base al modello posseduto.
- Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
- Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
- Logitech C920s Pro HD Webcam
- Logitech HD Pro Webcam C920
- Logitech StreamCam

Қазақ
<b>Теледидармен үйлесімді USB камераларының тізімі</b>
<span>–</span> Қолдау көрсететін құралдар өзгеруі мүмкін.
<span>–</span> Үлгі түріне қарай кейбір функцияларға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

Latviešu
<b>Ar televizoru saderīgo USB kameru saraksts</b>
<span>–</span> Atbalstītās ierīces var mainīties.
<span>–</span> Dažās funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

Lietuvių kalba
<b>USB fotoaparatu, suderinamų su šiuo televizoriumi, sąrašas</b>
<span>–</span> Palaikomi įrenginiai gali pasikeisti.
<span>–</span> Kai kurios funkcijos gali būti nepalaikomos, priklausomai nuo modelio.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

Македонски
<b>Список на USB-камери што се компатибилни со телевизорот</b>
<span>–</span> Поддржаните уреди може да се променат.
<span>–</span> Некои функции може да не бидат поддржани во зависност од моделот.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

Монгол
<b>ТВ-тэй тохирох USB камеруудын жагсаалт</b>
<span>–</span> Дэмжих төхөөрөмжүүд өөрчлөгдөж болзошгүй.
<span>–</span> Загвараас хамааран зарим функцийг дэмжихгүй байж болзошгүй.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

M-Español
<b>Lista de cámaras USB compatibles con el televisor</b>
<span>–</span> Los dispositivos compatibles pueden cambiar.
<span>–</span> Es posible que algunas funciones no se admitan, dependiendo del modelo.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

Norsk
<b>Liste over USB-kameraer kompatible med TV-en</b>
<span>–</span> Støttede enheter kan endres.
<span>–</span> Noen funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modellen.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

Polski
<b>Lista kamer USB kompatybilnych z telewizorem</b>
<span>–</span> Urządzenia pomocnicze mogą ulec zmianie.
<span>–</span> W zależności od modelu niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

Portugués
<b>Lista de câmaras USB compatíveis com o televisor</b>
<span>–</span> Os dispositivos suportados podem mudar.
<span>–</span> Dependendo do modelo, algumas funções podem não ser suportadas.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

Română
<b>Lista camerelor USB compatibile cu televizorul</b>
<span>–</span> Dispozitivele de suport pot varia.
<span>–</span> În funcție de model, este posibil ca unele funcții să nu fie acceptate.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

Русский
<b>Список USB-камер, совместимых с телевизором</b>
<span>–</span> Список поддерживаемых устройств может измениться.
<span>–</span> Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

Srpski
<b>Lista USB kamera koje su kompatibilne sa televizorom</b>
<span>–</span> Podržani uređaji mogu da se promene.
<span>–</span> Neke funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

Slovenčina
<b>Zoznam kamier USB kompatibilných s televízorom</b>
<span>–</span> Podporované zariadenia sa môžu zmeniť.
<span>–</span> V závislosti od modelu nemusia byť niektoré funkcie podporované.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

Slovenščina
<b>Seznam kamer USB, ki so združljive s TV</b>
<span>–</span> Seznam podprtih naprav se lahko spremeni.
<span>–</span> Nekaterе funkcije morda ne bodo podprte, kar je odvisno od modela.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

Español
<b>Lista de cámaras USB compatibles con el televisor</b>
<span>–</span> Los dispositivos admitidos pueden cambiar.
<span>–</span> Es posible que algunas funciones no se admitan según el modelo.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

Svenska
<b>Lista med USB-kameror som är kompatibla med tv:n</b>
<span>–</span> Enheterna som stöds kan ändras.
<span>–</span> Vissa funktioner kanske inte stöds beroende på modell.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

ไทย
<b>รายชื่อกล้อง USB ที่เข้ากันได้กับ TV</b>
<span>–</span> อาจมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สนับสนุน
<span>–</span> บางฟังก์ชันอาจไม่มีการสนับสนุนสำหรับบางรุ่น
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

繁體中文（台灣）
<b>與電視相容的 USB 相機清單</b>
<span>–</span> 支援裝置可能會變更。
<span>–</span> 視型號而定，某些功能可能不支援。
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

Türkçe
<b>TV ile uyumlu USB Kameraların listesi</b>
<span>–</span> Destek cihazları değişebilir.
<span>–</span> Bazı işlevler modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

Українська
<b>Список USB-камер, сумісних із телевізором</b>
<span>–</span> Допоміжні пристрої можуть змінюватись.
<span>–</span> Деякі функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

Oʻzbekcha
<b>TV bilan mos keladigan USB kameralar roʻyxati</b>
<span>–</span> Qurilmalar oʻzgarishi mumkin.
<span>–</span> Modelga qarab, ayrim funksiyalar ishlamlasligi mumkin.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

Tiếng Việt
<b>Danh sách các Camera USB tương thích với TV</b>
<span>–</span> Các thiết bị hỗ trợ có thể thay đổi.
<span>–</span> Một số chức năng có thể không được hỗ trợ tùy theo kiểu máy.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

العربية
<b>قائمة كاميرات USB المتوافقة مع التلفزيون</b>
<span>–</span> قد تتغير أجهزة الدعم.
<span>–</span> قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة وذلك حسب الطر.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

فارسی
<b>فهرست دوربین‌های USB سازگار با تلویزیون</b>
<span>–</span> دستگاه‌های دارای پشتیبانی ممکن است تغییر کنند.
<span>–</span> ممکن است ژ برخی قابلیت‌ها بستگی به مدل پشتیبانی نشود.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>

עברית
<b>רשימת מצלמות USB התואמות לטלוויזיה</b>
<span>–</span> התקני התמיכה עשויים להשתנות.
<span>–</span> ייתכן כי חלק מהפונקציות לא יהיו נתמכות, בהתאם לדגם.
<ul style="list-style-type: none"><li>Logitech Webcam C930e, C925E, C920–C, C930c</li> <li>Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM</li> <li>Logitech C920s Pro HD Webcam</li> <li>Logitech HD Pro Webcam C920</li> <li>Logitech StreamCam</li></ul>