



Пайдалануши нұсқаулығы

S24A60* S27A60* S32A60*

S24A60*U S27A60*U S32A60*U

Тұсі мен көрінісі өнімге байланысты өзгеруі мүмкін және өнімділікті жақсарту үшін техникалық сипаттарын ескертусіз өзгертуге болады.

Сапасын жақсарту мақсатында бұл нұсқаулықтың мазмұны ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

© Samsung

Бұл нұсқаулыққа қатысты авторлық құқықтар Samsung компаниясына тиесілі.

Осы нұсқаулықты Samsung компаниясының рұқсатынсыз бөлшектей немесе толығымен пайдалануға немесе көшіруге болмайды.

Samsung компаниясының иелігінде емес сауда белгілері өздерінің тиісті иелеріне жатады.

Келесі жағдайларда әкімшілік төлемақы алынуы мүмкін:

- (а) Техникті үйге шақырсаңыз, бірақ құрылғыдан ешбір ақау табылmasa, (яғни, пайдалануши нұсқаулығын оқымасаңыз).
- (ә) Құрылғыны жөндеу орталығына апарсаңыз, бірақ құрылғыдан ешбір ақау табылmasa, (яғни, пайдалануши нұсқаулығын оқымасаңыз).

Техник маман үйінде келер алдында сіз төлейтін төлемақы мөлшерін хабарлайды.

Мазмұны

Құрылғыны пайдаланудан бұрын

Қауіпсіздік шаралары	4
Электр бөлшектері және қауіпсіздік	4
Орнату	5
Пайдалану	6
Тазалау	7
Құрылғыны пайдалану үшін дene күйінді дұрыстаңыз	8

Дайындықтар

Орнату	9
Тұғырды тағу	9
Өнімді жылжыту бойынша сақтық шаралары	11
Өнім айналасындағы кеңістікті тексеру	11
Құрылғының еңісін және биіктігін реттеу	12
Құрылғыны бұру	12
Ұрлықта қарсы құлпы	13
Қабырғаға бекіту жинағының сипаттамалары (VESA)	14
Басқару тақтасы	15
Тікелей перне нұсқаулығы	16

Қайнар көз құрылғыны қосу және қолдану

Құрылғыны қоспас бұрын, төменде берілген ақпаратты оқып шығыңыз.	17
Порттар	18
Дербес компьютерді қосу және пайдалану	19
HDMI кабелін пайдаланып байланыс	19
HDMI-DVI кабелі арқылы қосу	19
DP кабелі арқылы қосу	19
Құлақаспапқа немесе құлаққапқа қосу	19
Қуатты қосу	19
Бұйымды дербес компьютерге USB HUB ретінде қосу	20
USB Type-C кабелінің көмегімен қосылу (S24A60*U / S27A60*U / S32A60*U үлгісі ғана.)	21
Сыртқы мониторды жалғау (S24A60*U / S27A60*U / S32A60*U үлгісі ғана.)	21
DP кабелі арқылы қосу	21
DP OUT (S24A60*U / S27A60*U / S32A60*U үлгісі ғана.)	22
DP OUT (MST/SST) функциясын іске асyру	22
Қосылған кабельдерді байлау	25
Ең қолайлы ажыратымдылық орнату	25
HDR10 нұсқасына қолдау көрсететін графикалық карталардың тізімі	25

Мәзірі

Picture	26
Eye Care	30
PIP/PBP	30
OnScreen Display	32
System	33
Support	36

Бағдарламаны орнату

Easy Setting Box	37
Орнату шектеулері және ақаулары	37
Жүйе талаптары	37
Драйвер орнату	37

Мазмұны

Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Samsung компаниясының клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласудан бүрын орындалатын тексерулер	38
Құрылғыны диагностикалау (экран ақаулығы)	38
Ажыратымдылық пен жиілікті тексеру	38
Төмендегілерді тексеріңіз.	38
Сұрақ және жауап	41

Техникалық сипаттамалары

Жалпы	42
Стандартты сигнал режимінің кестесі	44

Қосымша

Төлем қызметінің міндеттері (Тұтынушыларға арналған баға)	46
Өнім ақауы емес	46
Өнім зақымдануы тұтынушы қатесі нәтижесінде болса	46
Басқалар	46
FreeSync	47

01-тарау

Құрылғыны пайдаланудан бұрын

Қауіпсіздік шаралары

Ескерту

Егер нұсқаулар орындалмаса, бұл ауыр немесе өлімге әкелетін жарақатқа алып келуі мүмкін.

Назар аударыңыз

Егер нұсқаулар орындалмаса, бұл жарақат алуға немесе мүліктің зақымдалуына алып келуі мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ

ЭЛЕКТР ТОҒЫ СОФУ ҚАТЕРІ АШУФА БОЛМАЙДЫ

АБАЙЛАҢЫЗ: ТОК СОФУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҚТЫ (НЕМЕСЕ АРТҚЫ БӨЛІГІН) АЛМАҢЫЗ. ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ТАРАПЫНАН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТИЛЕТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. БАРЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҰМЫСТАРЫН БІЛКІТ МАМАНДАР ОРЫНДАУЫ ТИІС.

	Бұл белгіше құрылғының ішінде жоғары кернеу бар екенін көрсетеді. Осы өнімнің ішкі бөлшектеріне қол тигізу қауіпті.		АТ кернеуі: Осы таңба арқылы белгіленетін атаулы кернеу – АТ кернеуі.
	Бұл белгі осы құрылғыны іске пайдалануға және күтіп ұстауға қатысты маңызды нұсқаулар кітапшасының жинаққа кіргенін көрсетеді.		ТТ кернеуі: Осы таңба арқылы белгіленетін атаулы кернеу – ТТ кернеуі.
	II класс өнімі: Бұл таңба құрылғыны жерге тұйықтау (қосу) арқылы қауіпсіз қосылым жасаудың қажет емес екенін білдіреді. Егер мына белгі тоққа қосылатын сымы бар құрылғыныңда болmasа, құрылғыны МІНДЕТТІ ТҮРДЕ жерге қауіпсіз қосу (тұйықтау) керек.		Назар аударыңыз. Пайдалану нұсқаулығын қараңыз: Бұл таңба қауіпсіздікке қатысты толық ақпаратты пайдаланушы нұсқаулығынан қарастырылады.

Электр бөлшектері және қауіпсіздік

Ескерту

- ЗАҚЫМДАЛҒАН ҚУАТ КАБЕЛІН НЕМЕСЕ АШАНЫ НЕМЕСЕ БОС РОЗЕТКАНЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
- БІР РОЗЕТКАҒА БІРНЕШЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСПАҢЫЗ.
- АШАНЫ ҮЛҒАЛ ҚОЛМЕН ҰСТАМАҢЫЗ.
- ҚУАТ АШАСЫН БЕРІК ТҮРТАТЫНДАЙ ЕТІП РОЗЕТКАҒА ТОЛЫҚЫМЕН ТЫГЫҢЫЗ.
- АШАНЫ ЖЕРГЕ ЖАЛҒАНҒАН РОЗЕТКАҒА (ТЕК 1-ТҮРДЕГІ ИЗОЛЯЦИЯЛАНҒАН ҚҰРЫЛҒЫЛАР) ҚОСЫҢЫЗ.
- ҚУАТ СЫМЫН ҚАТТЫ КҰШ САЛЫП БҮКПЕҢІЗ НЕМЕСЕ ТАРТПАҢЫЗ. ҚУАТ КАБЕЛІН АУЫР ЗАТТЫҢ АСТЫНДА ҚАЛДЫРМАҢЫЗ.
- ҚУАТ КАБЕЛІН НЕМЕСЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖЫЛУ КӨЗДЕРІНІҢ ҚАСЫНА ҚОЙМАҢЫЗ.
- АШАНЫҢ ҰШЫНДАҒЫ НЕМЕСЕ РОЗЕТКАДАҒЫ ШАҢДЫ ҚҰРҒАҚ ШҮБЕРЕКПЕН ТАЗАЛАҢЫЗ.

Назар аударыңыз

- Құрылғы пайдаланылып жатқан кезде қуат кабелін ажыратпаңыз.
- Құрылғымен бірге Samsung компаниясынан алынған қуат кабелін ғана пайдаланыңыз. Қуат кабелін басқа құрылғылармен пайдаланбаңыз.
- Қуат кабелі қосылған жердегі розетка қол жетімді болуы тиіс.
 - Ақау пайда болған кезде құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат кабелін ажырату керек.
- Қуат кабелін розеткадан ажыратқан кезде ашасынан ұстаңыз.

Орнату

Ескерту

- Күрылғының үстіне шырағдан, шыбын-шіркейді үркітеп күрал немесе темекі қоймаңыз. Күрылғыны жылу көздерінің жаңына орнатпаңыз.
- Пластмасса қалтаны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
 - Балалар тұншығып қалуы мүмкін.
- Күрылғыны тұрақсыз немесе дірілдейтін бетке орнатпаңыз (берік емес сөре, көлбеу бет, т.б.)
 - Күрылғы құлап кетуі, зақымдалуы және/немесе адамды жарақаттауы мүмкін.
 - Күрылғыны қатты дірілдейтін жерде пайдалану күрылғының зақымдануына немесе өртке себеп болуы мүмкін.
- Күрылғыны көліктің ішіне немесе шаң, дымқыл (су тамшылары, т.б.), май немесе тұтін болатын жерге орнатпаңыз.
- Күрылғыны тіkelей күн сәулесіне, ыстыққа немесе пеш сияқты ыстық заттың қасына орнатпаңыз.
 - Күрылғының қызмет ету мерзімі азаюы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Күрылғыны балалардың қолы жететін жерге орнатпаңыз.
 - Күрылғы құлап кетіп, балаларды жарақаттауы мүмкін.
- Тағамдық майлар (соя майы сияқты) өнімді зақымдауы немесе пішінін өзгертуі мүмкін. Өнімді май ластануынан алшақ ұстаңыз. Сонымен қатар, өнімді ас үйге немесе ас үй пешінің жаңында орнатпаңыз не пайдаланбаңыз.

Назар аударының

- Күрылғыны жылжытқан кезде оны құлатып алмаңыз.
- Күрылғыны алдыңғы жағын төменге қаратып қоймаңыз.
- Күрылғыны шкафқа немесе сөреге орнатқанда, қүрылғының алдыңғы жағының төменгі жиегі алға қарай шығып тұрмаяу тиіс.
 - Күрылғы құлап кетуі, зақымдалуы және/немесе адамды жарақаттауы мүмкін.
 - Күрылғыны тек дүрыс өлшемді шкафқа немесе сөреге орнатыңыз.
- Өнімді ақырындап қойыңыз.
 - Күрылғының ақауына немесе адам жарақатына себеп болуы мүмкін.
- Күрылғыны әдетten тыс жерге (көп мөлшерде майда бөлшектер, химиялық заттар немесе қалыптыдан тыс температуралы немесе ылғалды орындар немесе өнім ұзақ уақыт бойы үздікіз жұмыс істеген орындарда) орнату оның қалыпты жұмыс істеуіне көп әсер етуі мүмкін.
 - Егер күрылғыны сондай жерге орнатқыңыз келсе, міндettі түрде Samsung компаниясының клиенттерге қызмет көрсету орталығымен кеңесіңіз.
- Күрылғыны орнатудан бұрын, экран төмен қарап тұратындағы етіп күрылғыны тегіс және тұрақты жерге қойыңыз.
- Бірдей серияда тұс өлшемге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Пайдалану

Ескерту

- Күрылғының ішінде жоғары кернеу болады. Ешқашан күрылғыны өз бетіңізben бөлшектеменіз, жөндемеңіз немесе өзгертпеніз.
 - Жөндеу үшін Samsung компаниясының клиенттерге қызмет көрсете орталығына хабарласыңыз.
- Өтімді жылжыту үшін, алдымен одан барлық кабельдерді, соның ішінде қуат кабелін ажыратыңыз.
- Егер күрылғыдан ерекше дыбыстар, күйік иісі немесе тұтін шықса, қуат кабелін дереге ажыратып, Samsung компаниясының клиенттерге қызмет көрсете орталығына хабарласыңыз.
- Балалардың күрылғыға асылуына немесе оның үстіне шығуына жол бермеңіз.
 - Балалар зақымдануы немесе ауыр жарақат алуы мүмкін.
- Егер күрылғы құлап түссе немесе оның сыртқы корпусы зақымдалса, қуат көзін өшірінің және қуат кабелін ажыратыңыз. Соңан соң Samsung компаниясының клиенттерге қызмет көрсете орталығына хабарласыңыз.
 - Пайдалануды жалғастырсаңыз, өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.
- Күрылғының үстінде балаларға үнайтын ауыр заттарды немесе бүйімдарды (оыйнышқтар, тәтті заттар, т.б.) қалдырмаңыз.
 - Балалар ойыншықтарды немесе тәтті заттарды алуға талпынған кезде күрылғы немесе ауыр заттар құлап кетіп, балалар ауыр жарақат алуы мүмкін.
- Найзағай ойнаған кезде бүйімді қуат көзінен ажыратып, кабельді алып тастаңыз.
- Күрылғыға заттарды түсіріп алмаңыз немесе оған соққы тигізбеңіз.
- Күрылғыны қуат сымынан немесе кез келген кабелінен тартып жылжытпаңыз.
- Егер газдың шығып тұрғаны белгілі болса, күрылғыны немесе ашаны ұстамаңыз. Сондай-ақ, сол жерді дереге желдетіңіз.
- Күрылғыны қуат кабелінен немесе кез келген басқа кабелінен тартып көтермеңіз немесе жылжытпаңыз.
- Күрылғының жанында тез тұтанатын сұйықтықты немесе затты пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз.
- Желдеткіш тесіктерді дастарқанның немесе перденің жауып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
 - Ішкі температураның көтерілуінен өрт шығуы мүмкін.

Назар аударыныз

- Экран бетінде ұзақ уақыт бойы қалған жылжымайтын сурет қалдық бейненің экранда қалуына немесе ақаулы нүктелерге себеп болуы мүмкін.
 - Күрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын кезде, экранды қуатты үнемдеу режиміне немесе жылжымалы суреті бар экран сақтағышқа орнатыңыз.
- Егер қүрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз (демалыс, т.б.), қуат кабелін розеткадан ажыратыңыз.
 - Шаң жиналса және қызып кеткенде өрт шығуы, ток соғуы немесе ток шығуы мүмкін.
- Күрылғы үшін ұсынылған ажыратымдылық пен жиілікті пайдаланыңыз.
 - Көрү қабілетіңіз төмендеуі мүмкін.
- Мониторды аударып ұстамаңыз немесе тіреуішінен ұстап жылжытпаңыз.
 - Күрылғы құлап кетіп, зақымдалуы немесе жарақат алуға алып келуі мүмкін.
- Экранға ұзақ уақыт бойы тым жақын жерден қарасаңыз, көрү қабілетіңіз төмендеуі мүмкін.
- Күрылғының жанында дымқылдауыштарды немесе пештерді пайдаланбаңыз.
- Күрылғыны пайдаланған кезде көзіңізді 1 сағат сайын 5 минуттан астам демалдырыңыз немесе қашықтағы нысандарға қараңыз.
- Ұзақ уақыт бойы қосулы түрған экранды қолмен ұстамаңыз, ол ыстық болуы мүмкін.
- Ұсақ керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Күрылғының бұрышын немесе тіреуіштің биіктігін реттеген кезде абайлаңыз.
 - Колыңыз немесе бармағыңыз қысылып қалып, жарақаттануы мүмкін.
 - Күрылғыны тым көп еңкейтсөзі, ол құлап кетіп, жарақат алуға алып келуі мүмкін.
- Күрылғының үстіне ауыр заттарды қоймаңыз.
 - Күрылғының ақауына немесе адам жарақатына себеп болуы мүмкін.
- Құлаққаптар немесе құлақаспаптар қолданған кезде, дыбысын қатты ашпаңыз.
 - Дыбысты қатты қою есту қабілетіңізді зақымдайды.

Тазалау

Егер қасында ультрадыбысты толқын дымқылдағыш пайдаланылса, қатты жылтырайтын үлгілердің бетінде ақ дақтар пайда болуы мүмкін.

— Өнімнің ішкі жағын тазалағыңыз келсе, ең жақын Samsung тұтынушысы қызметінің орталығына хабарласыңыз (қызмет үшін төлемеқі алынады.)

Өнім экранын қолмен немесе басқа заттармен баспаңыз. Экранды зақымдау қаупі бар.

— Тазалаған кезде абайлаңыз, себебі жетілдірілген сұйық кристалдық дисплейлердің панелі мен сыртқы жағы оңай зақымдалады.

Тазалаған кезде келесі шараларды қолданыңыз.

1 Өнім мен ДК-ні қуат көзінен ажыратыңыз.

2 Өнімнен қуат кабелін ажыратыңыз.

— Қуат кабелінің ашасынан ұстаңыз және кабельді ылғал қолмен ұстамаңыз. Эйтпесе, ток соғуы мүмкін.

3 Мониторды таза, жұмсақ және құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Жұмсақ шүберекті сулап алып, жақсылап сыйыңыз да, онымен өнімнің сыртқы бетін тазалап сүртіңіз.

— Өнімді құрамында спирт, еріткіш немесе сурфактант бар заттармен тазаламаңыз.

— Күрылғыға суды немесе жуғыш затты тікелей шашпаңыз.

4 Тазалап болғаннан кейін, қуат кабелін мониторға қосыңыз.

5 Өнім мен ДК-ні қуат көзіне қосыңыз.

Құрылғыны пайдалану үшін дене күйіндеңді дұрыстаңыз



Құрылғыны төмендегідей дұрыс қалыпта пайдаланыңыз:

- Арқаңызды жазыңыз.
- Көзіңіз бен экран арасында 45 - 50 см ара қашықтық сақтаңыз және экранға сәл жоғарыдан қараңыз.
- Көздеріңізбен экранның алдыңғы жағына тікелей қараңыз.
- Жарық экранға шағылыспайтын етіп бұрышты реттеңіз.
- Білегіңізді қолыңыздың жоғары жағымен перпендикуляр қойыңыз және қолыңыздың сырт жағын деңгейлестіріңіз.
- Шынтағыңызды оң жақ бұрышқа қойыңыз.
- Құрылғының биіктігін тізенізді 90 немесе одан көп дәрежеде бүге алатында, өкшеніз еденге тиіп тұратында және қолдарыңыз жүргегізден төмендеу болатында етіп реттеңіз.
- Көз жаттығуларын орындаңыз немесе жиі жыпылықтатыңыз, сонда көзіңіз босаңсып дем алады.



02-тарау Дайындықтар

Орнату


Тұғырды тағу

- Күрылғыны орнатудан бұрын, экран төмен қарап тұратындағы етіп күрылғыны тегіс және тұрақты жерге қойыңыз.
- Бөлшектеу құрудың теріс әрекеті болып табылады.


S24A60* / S24A60*U




Тұғыр негізін суретте көрсетілген бағытта тұғыр мойнына салыңыз. Тұғыр қосқышы мықтап тағылғанын тексеріңіз.




Күрылған тұғырды негізгі бөлігіне суретте көрсетілген көрсеткі бағыттың мен басыңыз. Негізгі бөліктің астыңғы жағындағы бекіту бүрандасын толығымен бекітілетіндей етіп бұраңыз.




Мониторды суретте көрсетілгендей тұрғызыңыз.



Тұғырдың астыңғы жағындағы бекіту бүрандасын толығымен бекітілетіндей етіп бұраңыз. Жинау үшін үлкен бүранданы ортасына бекітіңіз.





Тұғырды орнатқаннан кейін күрылғыны тігінен қойыңыз.




Назар аударыңыз
Панельдің пленкасын кездейсөк алуға болмайды. Осы ереже сақталмаса, кепілдік қызметі шектеулі болады.


S27A60* / S27A60*U / S32A60* / S32A60*U




Тұғыр негізін суретте көрсетілген бағытта тұғыр мойнына салыңыз.
Тұғыр қосқышы мықтап тағылғанын тексерініз.




Құрылған тұғырды негізгі бөлігіне суретте көрсетілген көрсеткі бағытымен басыңыз.




Тұғырдың астыңғы жағындағы бекіту бүрандасын толығымен бекітілетіндей етіп бұраңыз. Жинау үшін үлкен бүранданы ортасына бекітіңіз.



Мониторды суретте көрсетілгендей тұрғызыңыз.




Тұғырды орнатқаннан кейін құрылғыны тігінен қойыңыз.




Назар аударыңыз
Панельдің пленкасын кездейсөк алуға болмайды. Осы ереже сақталмаса, кепілдік қызметі шектеулі болады.


Өнімді жылжыту бойынша сақтық шаралары




- Өнімді жылжытқан кезде, оны төменгі бұрыштары мен шеттерінен ұстаңыз.



- Экранға тіkelей қысым қолданбаңыз.
- Өнімді жылжытқан кезде, экранынан ұстамаңыз.



- Құрылғыны тек түфірінан ұстап түреп төңкерменіз.




- Өнімді ұстінен баспаңыз. Өнімді зақымдау қаупі бар.

Өнім айналасындағы кеңістікті тексеру

Құрылғыны орналастыру кезінде ауа алмасу үшін жеткілікті бос орын бар екендігіне көз жеткізіңіз. Ішкі температуралық көтерілуі өرت туғызыу және өнімді зақымдау мүмкін. Құрылғыны орнатпас бұрын, оның айналасында диаграммада көрсетілгендей жеткілікті бос орын қалдырыңыз.


— Сыртқы көрінісі құрылғыға байланысты өзгеруі мүмкін.




Құрылғының еңісін және биіктігін реттеу

— Бөліктердің түсі мен кескіні көрсетілген суреттен өзгеше болуы мүмкін. Сапаны жақсарту үшін техникалық сипаттary ескертусіз өзгертулуй мүмкін.

-2,0° ($\pm 2,0^\circ$) ~ 25,0° ($\pm 2,0^\circ$)



0 ~ 120,0 mm ($\pm 5,0$ мм)






- Құрылғының еңісін және биіктігін реттеуге болады.
- Құрылғының жоғарғы жағындағы ортасынан ұстап, биіктігін мұқият реттепіңіз.
- Биіктік реттеуінің белгілі бір ауқымы бар. Өнім биіктігін реттегендеге ауқымнан аспаңыз.

Құрылғыны бұру


— Бөліктердің түсі мен кескіні көрсетілген суреттен өзгеше болуы мүмкін. Сапаны жақсарту үшін техникалық сипаттary ескертусіз өзгертулуй мүмкін.

-2,0° ($\pm 2,0^\circ$) ~ 92,0° ($\pm 2,0^\circ$)

-30,0° ($\pm 2,0^\circ$) ~ 30,0° ($\pm 2,0^\circ$)



Құрылғыны төменде көрсетілгендей бұруға болады.




- Құрылғыны бұрудан бұрын тұғырды толығымен созыңыз.
- Егер құрылғыны тұғырды созбай бұрсаңыз, құрылғының бұрышы еденге тиуі және зақымдалуы мүмкін.
- Құрылғыны сағат тілі бағытына қарсы бұрманыз. Өнім зақымдалуы мүмкін.
- Құрылғыны айналдырған кезде оны әлдеқандай затқа немесе тұғырға соғып алмаңыз.

Ұрлыққа қарсы құлпы

- Ұрлыққа қарсы құлпы құрылғыны ортақ жерлерде қауіпсіз қолдануға мүмкіндік береді.
- Құлыптау құрылғысының кескіні мен құлыптау әдісі өндірушіге байланысты болады. Қосымша мәліметтер үшін ұрлыққа қарсы құлпытау құрылғысымен берілген нұсқаулықтарды қараңыз.

Ұрлыққа қарсы құлпытау құрылғысын құлпытау үшін:



- 1 Ұрлыққа қарсы құлпытау құрылғысының кабелін үстел сияқты ауыр затқа бекітіңіз.
- 2 Кабельдің бір шетін екінші жағындағы ілмекке қойыңыз.
- 3 Құлпытау құрылғысын құрылғының артқы жағындағы ұрлыққа қарсы құлпы ұяшығына салыңыз.
- 4 Құлпытау құрылғысын құлпытаңыз.
 - Ұрлыққа қарсы құлпытау құрылғысын бөлек сатып алуға болады.
 - Қосымша мәліметтер үшін ұрлыққа қарсы құлпытау құрылғысымен берілген нұсқаулықтарды қараңыз.
 - Ұрлыққа қарсы құлпытау құрылғысын электрондық құрылғылар сататын жерден немесе интернеттен сатып алуға болады.

Қабырға бекіту жинағының сипаттамалары (VESA)

— Қабырға бекіткішін еденге перпендикуляр болатын тұтас қабырға орнатыңыз. Қабырға бекіткішін құрғақ сылақ сияқты бетке бекіпестен бұрын қосымша ақпарат алу үшін жақында орналасқан дилерге хабарласыңыз. Егер мониторды көлбей қабырға орнатсаңыз ол құлап, қатты дене жарақатына әкелуі мүмкін. Samsung қабырға бекіткіші жинақтарында толық орнату нұсқаулығы мен орнатуға қажетті барлық бөлшектер бар.


- VESA стандартының бұрандаға қатысты сипаттамаларына сәйкес келмейтін немесе стандартты ұзындықтан ұзын бұрандаларды пайдаланбаңыз. Оте ұзын бұрандалар монитордың ішіне зақым келтіруі мүмкін.
- VESA стандартының бұрандаға қатысты сипаттамаларына сәйкес келмейтін қабырға бекіткіштеріндегі бұрандалардың ұзындығы қабырға бекіткішінің техникалық сипаттамаларына байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
- Бұрандаларды өте қатты тартпаңыз. Бұл мониторды зақымдауы немесе оның құлап кетіп сізге зиян келтіруі мүмкін. Samsung мұндай зақымдарға жауапты емес.
- Samsung корпорациясы мониторға немесе VESA не арнайы емес қабырға бекіткіштері пайдаланылған кезде немесе тұтынушы мониторды орнату нұсқаулықтарын орындаған жағдайда болған зақымға жауапты емес.
- Бұйымды 15 градустан артық көлбей орнатпаңыз.
- Қабырға бекіткіші жинақтарының стандартты өлшемдері төмендегі кестеде берілген.

Модель атавы	VESA бұранда тесігі сипаттамалары (A * B) миллиметрмен берілген	Стандартты бұранда	Саны
--------------	---	-----------------------	------

S24A60* / 75,0 x 75,0

M4

4 дана



S24A60*U

S27A60* / 100,0 x 100,0

S27A60*U /



S32A60* /

S32A60*U


— Қабырға бекіткіші жинағын монитор қосулы болғанда орнатпаңыз. Ток соғып зақымдауға әкелуі мүмкін.

Басқару тақтасы

— Бөліктердің түсі мен кескіні көрсетілген суреттен өзгеше болуы мүмкін. Сапаны жақсарту үшін техникалық сипаттарты ескертүсіз өзгертулуй мүмкін.



Функционалды перне нұсқаулығы



Реттелмелі перне

Бөліктер

«5-Way» түймесі

Сипаттамасы

Шарлауға көмектесетін көп бағытты түйме.


Куат LED

Бұл жарық диод қуат күйінің көрсеткіші болып табылады.
— Мәзір экранында қуат жарық диодының жұмысын іске қосуға немесе өшіруге болады. (☰ → System → Power LED On)

Функционалды перне нұсқаулығы

Функционалды перне нұсқаулығын пайдалану үшін, экран қосылып тұрғанда, «5-Way» түймесін басыңыз.

- Реттелмелі перне **Setup Custom Key** бөлімінде орнатылған функцияға тікелей кіру үшін пайдаланылады.
- **Setup Custom Key**



Реттелмелі перне

— ☰ → System → Setup Custom Key бөліміне өтіп, реттелмелі пернені өзгертиңіз.

— **USB-C Power Boost** құрылғысы тек S24A60*U модельінде қолжетімді.

Source



Кіріс көзін өзгертеді. Кіріс көзі өзгерілгенде, экранның жоғары сол жақ бұрышында хабар пайда болады.

Негізгі бейнебет мәзірін көрсетуге арналған.

Мәзірді құлпытауды қосу немесе өшіру үшін, «Мәзір» экранын ашып, келесі қадамға өтіңіз («5-Way» түймесін оңға жылжытыңыз), одан кейін «5-Way» түймесін мәзір экраны жоғалмайынша 10 секунд бойы солға қарај басып тұрыңыз.

Мәзір құлпы қосылған болса, **Brightness**, **Contrast**, **Eye Saver Mode**, **Volume** және **Information** қолжетімді болады.

Menu



Мәзірді құлпытауды қосу немесе өшіру үшін, «Мәзір» экранын ашып, келесі қадамға өтіңіз («5-Way» түймесін оңға жылжытыңыз), одан кейін «5-Way» түймесін мәзір экраны жоғалмайынша 10 секунд бойы солға қарај басып тұрыңыз.

Power Off



Күрьілғыны өшіреді.


Return



Мәзір бетінен шығады.

Тікелей перне нұсқаулығы

— Құрылғы экраны қосылған немесе кіріс көзі өзгертілген кезде, тікелей перне нұсқаулығында келесі мәзір опциялары пайда болады.



— Тікелей перне нұсқаулығы экраны **Eye Saver Mode** қосылып тұрғанда көрсетіледі. (**Off, Low, High**)

— Өнім экрандық мәзірді көрсетпеген кезде, «5-Way» түймесі тәмендегідей пайдаланылады.

- ЖОФАРЫ: **Brightness, Contrast, Eye Saver Mode** параметрін реттеңіз.
- ТӘМЕН: **Volume, Mute** параметрін реттеңіз.
- СОЛ/ОН: **Source** параметрін реттеңіз.
- БАСУ(ЕҢГІЗҮ): Функционалды перне нұсқаулығын көрсетіңіз.

03-тарау

Қайнар көз құрылғыны қосу және қолдану

Құрылғыны қоспас бұрын, төменде берілген ақпаратты оқып шығыңыз.


- 1 Құрылғыны қоспас бұрын, берілген сигналдық кабельдердің екі портының пішіндерін және құрылғы мен сыртқы құрылғыдағы порттардың пішіндері мен орындарын тексеріңіз.
- 2 Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғының қысқа тұйықталудан немесе шамадан артық токтан зақымдалуына жол бермеу үшін құрылғы мен сыртқы құрылғыдан қуат кабельдерін міндettі түрде шығарып алышыз.
- 3 Барлық сигналдық кабельдер дұрыс қосылғаннан кейін, қуат кабельдерін құрылғы мен сыртқы құрылғыға қайтадан жалғаңыз.
- 4 Қосқаннан кейін, құрылғының функцияларымен, сақтық шараларымен және құрылғыны дұрыс пайдалану үшін қажетті басқа ақпаратпен танысу үшін міндettі түрде нұсқаулықтарды оқып шығыңыз.

— Қосу бөлшектері басқа құрылғыларда өзгеше болуы мүмкін.

— Берілген порттар өнімге байланысты басқа болуы мүмкін.

Порттар

— Өнім моделіне байланысты қол жетімді функциялар өзгеруі мүмкін. Бөліктердің түсі мен кескіні көрсетілген суреттен өзгеше болуы мүмкін. Сапаны жақсарту үшін техникалық сипаттарты ескертусіз өзгертилүй мүмкін. Нақты құрылғыға қараңыз.



Порт	Сипаттамасы
⎓	Құлақаспаптар сияқты дыбыс шығару құрылғысына қосады.
SS- (SERVICE)	<ul style="list-style-type: none"> USB құрылғысына қосыңыз. Бағдарламалық құралды жаңарту үшін қолданылады.
SS-	<ul style="list-style-type: none"> USB құрылғысына қосыңыз. Компьютер ⚡ PC IN портына USB Type-B кабелі арқылы жалғанғанда осы порт қосылады. <p>— S24A60* / S27A60* / S32A60* үлгісі ғана.</p> <ul style="list-style-type: none"> USB құрылғысына қосыңыз. Осы порттар компьютер ⚡ портына USB Type-C арқылы жалғанғандаға ғана қолданылады. <p>— S27A60*U / S32A60*U үлгісі ғана.</p>
⚡ 2.0	<p>USB құрылғысына қосыңыз.</p> <p>— S24A60* / S24A60*U үлгісі ғана.</p>
⚡ PC IN	<p>Дербес компьютерге USB кабелі арқылы қосады. USB кабелінің 2.0 нұсқасымен үйлесімді.</p> <p>— Бұл порт тек дербес компьютерге қоса алады.</p> <p>— S24A60* / S27A60* / S32A60* үлгісі ғана.</p>
⚡	<p>USB құрылғысына қосыңыз.</p> <p>— S27A60* / S32A60* үлгісі ғана.</p>
HDMI	Қайнар көз құрылғыға HDMI кабелі немесе HDMI-DVI кабелі арқылы қосылады.
DP	Дербес компьютерге DP кабелі арқылы қосылады.
⚡	<ul style="list-style-type: none"> Бастапқы құрылғыға USB Type-C кабелі арқылы қосылады. USB кабелінің 3.0 нұсқасымен үйлесімді. USB Type-C портын ноутбуқке немесе мобильді құрылғыға зарядтау үшін жалғауға болады. <p>— S24A60*U / S27A60*U / S32A60*U үлгісі ғана.</p>
LAN	Егер компьютер мониторға USB Type-C кабелі арқылы жалғанса, компьютердің желіге жалғау үшін жергілікті желі кабелін осы портқа жалғаңыз.
DP	<p>Басқа өнімге DP кабелі арқылы қосылады.</p> <p>— S24A60*U / S27A60*U / S32A60*U үлгісі ғана.</p>
⎓	Өнім үшін қуат сымын жалғаңыз.

Дербес компьютерді қосу және пайдалану

Дербес компьютеріңге ыңғайлы қосылым әдісін таңдаңыз.

HDMI кабелін пайдаланып байланыс



— Компоненттер ретінде жинақпен берілген HDMI кабелін пайдаланған жөн. Егер жинақпен берілмесе, HDMI кабель қосылымдары үшін міндettі түрде рұқсат етілген кабельді пайдаланыңыз. Рұқсат етілмеген HDMI кабелін пайдалансаныңыз, кескін сапасы нашарлауы мүмкін.

HDMI-DVI кабелі арқылы қосу



— HDMI-DVI кабелін пайдаланғанда, аудио функциясына бастапқы құрылғыға сәйкес қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

— Оңтайлы ажыратымдылық HDMI-DVI кабелімен қолжетімді болмауы мүмкін.

DP кабелі арқылы қосу




— DP кабелін қажетінше пайдалану ұсынылады. Егер берілмесе, 1,5 м немесе одан аз ұзындықтағы DP кабелін міндettі түрде пайдаланыңыз.

Құлақаспапқа немесе құлаққапқа қосу



Қуатты қосу




Құрылғыны қолдану үшін қуат кабелін розеткаға және құрылғыдағы портына қосыңыз.


— Кіріс кернеуі автоматты түрде ауысады.

Бүйімды дербес компьютерге USB HUB ретінде қосу


S24A60* / S27A60* / S32A60*



S24A60*U




S27A60*U / S32A60*U



Құрылғыны дербес компьютерді түрлі құрылғыларға және/немесе желілерге қосу үшін хаб ретінде пайдаланыңыз.

- Кейір дербес компьютерлерде LAN арқылы желіге қосылуға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- S27A60*U / S32A60*U үлгісі ғана.
- Кұрылғыны хаб ретінде пайдаланып, бір мезгілде әр түрлі негізгі құрылғыларды қосыңыз және пайдаланыңыз.
- USB құрылғысын жылдамырақ табу және іске қосу үшін, USB құрылғысын өнімдегі портына қосыңыз. USB құрылғысына және сіздің компьютеріңізге байланысты оқу/жазу жылдамдығы әртүрлі болуы мүмкін.
- ОЖ, жетек бағдарламалары немесе бағдарламалық жасақтама тарапынан пайда болған USB-ге қатысты мәселелер жөнінде тиісті жабдықтаушыға хабарласыңыз.
- Нарыққа әртүрлі USB құрылғыларының түсімімен, біздің өнімдер барлық USB құрылғыларымен үйлесімді болатынына кепілдік бере алмаймыз.
- Сыртқы қуат көзін қажет ететін сыртқы қатты дискіні міндettі түрде қуат көзіне жалғаңыз.
- Қосылым үшін расталмаған кабель қолдану арқылы сыртқы құрылғыда орын алған ақаулар мен зақымдар үшін компания жауапты емес.
- Кейір өнімдер USB стандарттарын орындаамайды, ол құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болады.

USB Type-C кабелінің көмегімен қосылу (S24A60*U / S27A60*U / S32A60*U үлгісі ғана.)



- Бар болса, USB Type-C кабелінің жиіліктер ауқымын тексеріңіз. Кабельдің сипаттамасына және күйіне байланысты шығыс көзі жеткіліксіз болуы мүмкін.
- Қосқышты және қуат кабелін жылдам қоспаңыз немесе ажыратпаңыз, себебі бұл біраз уақытты қажет етеді.
- Thunderbolt құрылғысы кабель арқылы жалғанған кезде, үйлесімділік мәселелеріне байланысты функция қолданылмауы мүмкін.
- USB Type-C кабелімен зарядтау кезінде, құрылғының түріне байланысты ақаулық орын алуы мүмкін. Мұндай жағдайда өніммен бірге берілген зарядтағышты пайдаланыңыз немесе құрылғының өндірушісіне хабарласып, кеңес алыңыз.

Power Boost (S24A60*U үлгісі ғана.)

Режимі өзгеретін қуат тұтыну функциясы бар USB Type-C құрылғысы үшін зарядтау жылдамдығын арттырады.




Power Boost режимі	USB Type-C құрылғысына арналған зарядтағыш шығысы	Артқы жарық мәні	USB портын пайдалану
Жоғ.	80 Вт	30	ӨШІРУ
Төм.	70 Вт	30	ҚОСУ
Off	65 Вт	30 немесе одан көп мән жағдайында, пайдаланушы көрсеткен мән	ҚОСУ

- DPMS режимінде USB Type-C құрылғысы үшін 90 Вт алынады.

Сыртқы мониторды жалғау (S24A60*U / S27A60*U / S32A60*U үлгісі ғана.)

DP кабелі арқылы қосу



DP OUT (S24A60*U / S27A60*U / S32A60*U үлгісі ғана.)

Келесі мониторда шығару үшін және байланысты жеңілдетіп, көрсетілетін құрылғыларды басқару үшін кіріс сигналын таңдаңыз.

- DP OUT үшін MST режимі таңдалса, жалғанған мониторлардың кейбірінде FreeSync функциясына қолдау көрсетілмейді.
- DP OUT порты үшін MST режимін таңдамас бұрын, құрылғы DisplayPort:MST (Тізбекті қосылым)/HBR2 (Жоғары жиберу жылдамдығы) режимінде қолдау көрсететініне көз жеткізіңіз. Параметрлердің дұрыс болмауы экранның қараңғыланынуна немесе нақты шығару режимі таңдалған шығару режимімен сәйкес болмай қалуына себеп болуы мүмкін. Экран қараңғыланғанда, DP OUT шығару режимін ауыстырыңыз.
- MST режимі үшін екі құрылғыны жалғауға болады және SST режимі үшін төрт құрылғыны жалғауға болады.
- Samsung S60* сериялы мониторы SST қосылымы үшін ұсынылады.
- MST/SST: байланысқа және көп ағынды дисплей сигналдарын жүргізуге арналған технология.
 - MST: көп ағынды тасымалдау дегенді білдіреді. Бірнеше бейне мен аудио ағынын тасымалдай алады, бірақ видеокартаның сыйымдылығы мен монитордың ажыратымдылығы тиісті деңгейде болуы керек.
 - SST: бір ағынды тасымалдау дегенді білдіреді. Жалғыз бейне ағынының немесе жалғыз аудио ағынының тіркесімін ғана тасымалдай алады.
- DP OUT режимі: 5 режим

USB Type-C:MST

USB Type-C:SST


DisplayPort:MST

DisplayPort:SST

HDMI:SST

DP OUT (MST/SST) функциясын іске асыру


Компьютерді DisplayPort арқылы жалғау



- Видеокартаның MST (тізбекті қосылым) функциясына қолдау көрсететініне көз жеткізіңіз. Оны тексеру үшін видеокарта өндірушісінің вебсайтына кіріңіз.
- DP OUT шығыс режимі DisplayPort Ver. параметрлеріне байланысты өзгеріп отырады, DisplayPort Ver. параметри 1.1 нұсқасына орнатылғанда, DP OUT тек SST функциясына ғана қолдау көрсетеді.
- Компьютерді DP кабелінің көмегімен жалғағанда, DP OUT режимін экрандық мәзірдегі "DisplayPort: MST (SST)" параметріне орнатуыңыз керек. (Экрандық мәзір – System – DP OUT – DisplayPort:MST/DisplayPort:SST)
- DisplayPort Ver. 1.2 нұсқасының жиілік диапазонының шегіне байланысты, ең көбі екі 2560 x 1440 @ 75 Гц мониторды қосып пайдалануға болады. Алайда, бұл сипаттама пайдаланылатын кабельге және бейне картаның өнімділігіне байланысты өзгешеленуі мүмкін.


- Бұл функция қолжетімді болғанда, мынандай жағдайлар орын алуы мүмкін: экран жыптылықтап қалады немесе қараңғыланады, ол бұған дейін қолданылған құрылғыға және қолданылған кабельдің сапасына байланысты болады. Samsung компаниясы ұсынған кабельді пайдаланыңыз және видеокарта өндірушісінің вебсайтына кіріп, драйверінің соғы нұсқасы бар-жоғын тексеріп, бар болса, орнатыңыз.
- Samsung кабелін пайдалану ұсынылады.

Компьютерді USB Type-C портымен жалғау



- Видеокартаның MST (тізбекті қосылым) функциясына қолдау көрсететініне көз жеткізің. Оны тексеру үшін видеокарта өндірушісінің вебсайтына кіріңіз.
- Компьютерді USB Type-C кабелінің көмегімен жалғағанда, DP OUT режимін экрандық мәзірдегі "USB Type-C: MST (SST)" параметріне орнатуыңыз керек. (экрандық мәзір – **System – DP OUT - USB Type-C:MST/USB Type-C:SST**)
— Қолжетімді мониторлардың саны пайдаланылатын кабельге және бейне картаның өнімділігіне байланысты өзгешеленуі мүмкін.
- Бұл функция қолжетімді болғанда, мынандай жағдайлар орын алуы мүмкін: экран жыптылықтап қалады немесе қараңғыланады, ол бұған дейін қолданылған құрылғыға және қолданылған кабельдің сапасына байланысты болады. Samsung компаниясы ұсынған кабельді пайдаланыңыз және видеокарта өндірушісінің вебсайтына кіріп, драйверінің соғы нұсқасы бар-жоғын тексеріп, бар болса, орнатыңыз.
- Samsung кабелін пайдалану ұсынылады.

Компьютерді HDMI порты арқылы жалғау




- Компьютерді HDMI кабелінің көмегімен жалғағанда, DP OUT режимін экрандық мәзірдегі "HDMI: SST" параметріне орнатуның керек. (экрандық мәзір – [System – DP OUT – HDMI:SST](#))
- HDMI көздері тек "**HDMI:SST**" режимінде қолдау көрсете алады.
- Бұл функция қолжетімді болғанда, мынандай жағдайлар орын алуы мүмкін: экран жыпылықтап қалады немесе қараңғыланады, ол бұған дейін қолданылған құрылғыға және қолданылған кабельдің сапасына байланысты болады. Samsung компаниясы ұсынған кабельді пайдаланыңыз және видеокарта өндірушісінің вебсайтына кіріп, драйверінің соңғы нұсқасы бар-жоғын тексеріп, бар болса, орнатыңыз.
- Samsung кабелін пайдалану ұсынлады.


MST функциясына қолдау көрсетпеген жағдайда

- Кабельдің дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз және экрандық мәзірде DP OUT режимі дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. [DP OUT \(MST/SST\) функциясын іске ассыру](#) бөлімін қараңыз.
- Видеокартаның MST (тізбекті қосылым) функциясына қолдау көрсете алатындығын тексеріңіз. Оны тексеру үшін видеокарта өндірушісінің вебсайтына кіріңіз.
- HDMI көздері тек "HDMI: SST" режимінде қолдау көрсете алады. DisplayPort Ver. 1.1 мәніне орнатылғанда, DP OUT порты DP көзіне арналған SST функциясына қолдау көрсетеді.
- Мына параметрді тексеріп, дұрыстығына көз жеткізіңіз: **Windows жұмыс үстелін тінтуірдің** оң жақ түймесін басыңыз → **Экран ажыратымдылығы** түймесін басыңыз (Windows 10 жүйесінде **Дисплей параметрлері** түймесін басыңыз). MST қосылғанына көз жеткізіңіз: Бірнеше дисплей тізімі "Осы дисплейлерді кеңейту" параметріне орнатылғанын тексеріңіз. Егер басқа параметр орнатылса, оны "Осы дисплейлерді кеңейту" параметрін орнатыңыз.

Windows 7




Windows 10




Қосылған кабельдерді байлау

1




Сәйкес кабельдерді жалғаңыз.

2



Тұғырдан алу үшін HOLDER-STAND CABLE оң жағын тартыңыз. Күшпен тартқан кезде, HOLDER-STAND CABLE сол жағы зақымдалуы мүмкін.

3



Суретте көрсетілгендей, кабельдерді ұйымдастыру үшін екі кабельді де тұғырдағы кабель ұстағышқа (ҰСТАҒЫШ ТҰҒЫР КАБЕЛІ) орнатыңыз.

Күрастыру аяқталды.

Ең қолайлы ажыратымдылық орнату

Құрылғыны сатып алғаннан кейін алғаш қосқан кезде ең қолайлы ажыратымдылықты орнату туралы ақпараттық хабар пайда болады.

Ақпараттық хабарда қолданылатын тілді таңдаңыз және компьютеріңіздегі ажыратымдылықты оңтайлы параметрге өзгертіңіз.

- Егер ең қолайлы ажыратымдылық таңдалмаса, құрылғы өшіріліп, қайтадан қосылса да, хабар белгілі үақыт ішінде үш рет көрінеді.
- Компьютер үшін оңтайлы ажыратымдылықты орнату қажет болған жағдайда. (Сұрақ және жауап) → [“Ажыратымдылықты қалай өзгертемін?”](#) деген тақырыпты қараңыз.

HDR10 нұсқасына қолдау көрсететін графикалық карталардың тізімі

HDR10 тек Play Ready 3.0 Digital Rights Management функциясына (қорғалған HDR мазмұны үшін) қолдау көрсететін графикалық карталармен жабдықталған Windows 10 жүйелерінде қолжетімді. Төменде көрсетілген графикалық карталарды HDR10 үшін пайдаланыңыз.

- NVIDIA GeForce 1000 series немесе одан кейінгі
- AMD Radeon™ RX 400 series немесе одан кейінгі
- Intel UHD Graphics 600 series немесе одан кейінгі

— HDR бейне кодектері үшін аппараттық жеделдетілген 10 биттік бейне декодингіне қолдау көрсететін графикалық карталарды пайдалану ұсынылады.

04-тарау

Мәзірі

Функционалды перне нұсқаулығы → 

— Өнім моделіне байланысты қол жетімді функциялар өзгеруі мүмкін. Бөліктердің түсі мен кескіні көрсетілген суреттен өзгеше болуы мүмкін. Сапаны жақсарту үшін техникалық сипаттараты ескертусіз өзгертулуй мүмкін.

Picture

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
Picture Mode		<p>Бұл мәзір құрылғы пайдаланылатын ортаға сәйкес келетін ең қолайлы сурет сапасын қамтамасыз етеді.</p> <p>— Бұл мәзір Eco Saving Plus функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір Game Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір Eye Saver Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір PIP/PBP Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>PC режимінде</p> <ul style="list-style-type: none">• Custom: Контраст пен жарықтықты қажетінше конфигурациялаңыз.• Standard: Құжаттарды өңдеу немесе Интернетті пайдалану үшін қолайлы сурет сапасын алыңыз.• Cinema: Мониторлардың бейне және DVD мазмұнын көру үшін қолайлы жарықтығын және айқындығын таңдаңыз.• Dynamic Contrast: Контрастты автоматты түрде реттеу арқылы балансты жарықтықты алыңыз.• sRGB: Түстер жүйесін sRGB режиміне реттеңіз. Бұл осы монитордың стандартты режимі болып табылады.

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
		<p>AV режимінде</p> <p>HDMI/DP/USB Type-C (S24A60*U / S27A60*U / S32A60*U үлгісі ғана.) және PC/AV Mode арқылы қосылған сыртқы кіріс AV, Picture Mode құрамында зауытта алдын ала орнатылған төрт автоматты сурет параметрі болады (Dynamic, Standard, Movie және Custom). Dynamic, Standard, Movie немесе Custom параметрін белсендіре аласыз. Жеке сурет параметрінде автоматты түрде қайта шақыратын Custom параметрін таңдай аласыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dynamic: Standard режимінен гөрі анық сурет көру үшін осы режимді таңдаңыз. • Standard: Орта жарық болған кезде осы режимді таңдаңыз. • Movie: Орта қараңғы болған кезде осы режимді таңдаңыз. Қоректі үнемдейді және көздің талуын азайтады. • Custom: Суретті қалауыңыз бойынша реттегіңіз келген кезде осы режимді таңдаңыз. <p>— Кіріс көзі 480p, 576p, 720p немесе 1080p және өнім қалыпты көрсетіледі. (Осы сигналдардың барлығына кез келген модель қолдау көрсете алмайды.).</p>
Brightness		<p>Суреттің жалпы жарықтық деңгейін реттейді. (Ауқым: 0~100)</p> <p>Жоғары мән суреттің жарық көрінуін қамтамасыз етеді.</p> <p>— Бұл мәзір Picture Mode режимі Dynamic Contrast қалпына қойылғанда қол жетімді емес.</p> <p>— Бұл мәзір Eco Saving Plus функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір Eye Saver Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p>
Contrast		<p>Нысандар мен өң арасындағы контрастты реттейді. (Ауқым: 0~100)</p> <p>Жоғары мән нысаннның анық көрінуі үшін контрастты қобейтеді.</p> <p>— Бұл мәзір Picture Mode режимі Cinema, Dynamic Contrast немесе sRGB қалпына қойылғанда қол жетімді емес.</p> <p>— Бұл мәзір Game Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір PIP/PBP Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p>
Sharpness		<p>Нысандардың құрылымын анық немесе бұлыштық етеді. (Ауқым: 0~100)</p> <p>Жоғары мән нысандардың құрылымын анығырақ етеді.</p> <p>— Бұл параметр Picture Mode функциясы Cinema немесе Dynamic Contrast режимінде болған кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір Game Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір PIP/PBP Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p>

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
Color		<p>Экранның реңкін реттеңіз.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Color Tone: Өзініздің көру қажеттіліктеріне сәйкес келетін түс реңін таңдаңыз. • Red: Қызыл түстің қанықтық деңгейін реттейді. 100 жақын мәндер түс қанықтығының жоғары екендігін білдіреді. • Green: Жасыл түс қанықтық деңгейін реттейді. 100 жақын мәндер түс қанықтығының жоғары екендігін білдіреді. • Blue: Көк түс қанықтық деңгейін реттейді. 100 жақын мәндер түс қанықтығының жоғары екендігін білдіреді. • Gamma: Жарықтығының орташа деңгейін реттеңіз. • Saturation: Қанықтық деңгейін реттеңіз. 100 жақын мәндер түс қанықтығының жоғары екендігін білдіреді. <p>— Бұл мәзір Picture Mode режимі Cinema, Dynamic Contrast немесе sRGB қалпына қойылғанда қол жетімді емес.</p> <p>— Бұл мәзір Game Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір Eye Saver Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Бұл мәзір PIP/PBP Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p>
Black Level		<p>Егер DVD ойнатқышы немесе теледидардың тіркемесі құрылғыға HDMI арқылы қосылған болса, қосылған бастапқы құрылғыға байланысты сурет сапасының төмендеуі (контраст/түстің нашарлауы, қара деңгей, т.б.) мүмкін.</p> <p>Бұл жағдайда, сурет сапасын реттеу үшін Black Level қолдануға болады.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normal / Low <p>— Бұл функция HDMI режимінде ғана қол жетімді.</p> <p>— Бұл мәзір PIP/PBP Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p> <p>— Black Level параметрі кейбір негізгі құрылғылармен үйлесімді болмауы мүмкін.</p> <p>— Black Level мүмкіндігі тек 480p @ 60 Гц, 576p @ 50 Гц, 720p @ 60 Гц және 1080p @ 60 Гц сияқты белгілі бір AV ажыратымдылығында белсендіріледі.</p>
Response Time		<p>Бейне анық әрі табиғи көріну үшін панельдің жауап беру жылдамдығын жеделдетіңіз.</p> <p>— Бейне ойнату немесе ойын ойнау кезінде Standard режимін қолданыңыз.</p> <p>— Бұл мәзір PIP/PBP Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.</p>


2-ші	3-ші	Сипаттамасы
Game Mode		<p>Ойын режимі үшін өнім экранының параметрлерін конфигурациялаңыз.</p> <p>Осы мүмкіндікті компьютерде ойындар ойнаған кезде немесе PlayStation™ не Xbox™ секілді ойын консулі қосулы кезде пайдаланыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none">— Бұл мәзір Eye Saver Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.— Бұл мәзір PIP/PBP Mode функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.— Бұл мәзір sRGB функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.— Өнім өшкен кезде қуатты үнемдеу режиміне өтеді немесе кіріс көздерін өзгертеді. Game Mode режимі On ретінде реттелсе де, Off режиміне аудысады.— Game Mode режимінің барлық уақытта қосулы болғанын қаласаңыз, Always On тармағын таңдаңыз.
Screen Ratio		<p>Сурет өлшемін өзгертеді.</p> <ul style="list-style-type: none">— Бұл опция FreeSync функциясы On режимде қол жетімді болмайды. <p>PC режимінде</p> <ul style="list-style-type: none">• Auto / Wide <p>AV режимінде</p> <ul style="list-style-type: none">• 4:3 / 16:9 / Screen Fit <ul style="list-style-type: none">— Өніммен берілген порттарға байланысты функцияға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.— Келесі талаптар орындалғанда, Screen Ratio параметрін өзгертуге болады.<ul style="list-style-type: none">— Кіріс көзі 480p, 576p, 720p немесе 1080p және өнім қалыпты көрсетіледі. (Осы сигналдардың барлығына кез келген модель қолдау көрсете алмайды.).— Бұл тек сыртқы кіріс HDMI/DP/USB Type-C (S24A60*U / S27A60*U / S32A60*U үлгісі ғана.) және PC/AV Mode арқылы қосылған кезде, AV режимінде орнатылса ғана орнатылады.
Screen Adjustment		<p>Экранның орнын реттеңіз немесе сурет сапасын арттырыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none">• H-Position: Экранды солға немесе оңға жылжытыңыз.• V-Position: Экранды жоғары немесе төмен жылжытыңыз. <ul style="list-style-type: none">— HDMI, DP, USB Type-C кабелі арқылы қосу (S24A60*U / S27A60*U / S32A60*U үлгісі ғана.)— Бұл мәзір Screen Fit AV режиміндегі Screen Ratio параметріне орнатылғанда қол жетімді болады.— 480p, 576p, 720p немесе 1080p сигналы AV режимінде қабылданса және құрылғы қалыпты түрде көрсетілсе, көлденең және тік күйді 0-6 деңгейлерде реттеу үшін Screen Fit функциясын таңдаңыз.

Eye Care

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
Adaptive Picture		<p>Жарықтықты оңтайландырады және нақты уақыт режимінде жарықтандыру күйіне және көріп жатқан контентке негізделген суреттің ең жақсы сапасын қамтамасыз етеді.</p> <ul style="list-style-type: none">— Бұл опция Eco Sensor Mode Off орнатылған кезде қолжетімді.— Бұл мәзір sRGB функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.
Min. Backlight		<p>«Adaptive Picture» режимін іске қосқанда, экранның артқы жарығын барынша азайтады.</p> <ul style="list-style-type: none">— Бұл мәзір sRGB функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.
Eye Saver Mode		<p>Көз демалуына жарамды оңтайлы сурет сапасы үшін орнатыныз.</p>

PIP/PBP

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
PIP/PBP Mode		<p>PIP/PBP режимін қосу немесе өшіру.</p>
Mode Type		<p>Ішкі экранның өлшемі мен форматын таңдаңыз.</p> <ul style="list-style-type: none">•  8:9  PIP
Screen Size		<p>Ішкі экран өлшемін таңдайды.</p> <ul style="list-style-type: none">•  / 
Screen Position		<p>Қол жетімді опциялардан ішкі экранның орналасуын таңдаңыз.</p> <ul style="list-style-type: none">•  /  /  / 

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
Sound Source		<p>Дыбысын тыңдағыңыз келетін экранды таңдаңыз.</p> <p>PIP режимінде</p> <ul style="list-style-type: none"> •  /  <p>PBP режимінде</p> <ul style="list-style-type: none"> •  / 
Source		Әр экран үшін бастапқы көзін таңдаңыз.
Screen Ratio		<p>Экранда көрсетілген сурет өлшемі мен пропорцияларын таңдаңыз.</p> <p>PC режимінде</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto / Wide <p>AV режимінде</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4:3 / 16:9 / Screen Fit <p>— Өніммен берілген порттарға байланысты функцияға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.</p> <p>— Келесі талаптар орындалғанда, Screen Ratio параметрін өзгертуге болады.</p> <p>— Кіріс көзі 480p, 576p, 720p немесе 1080p және өнім қалыпты көрсетіледі. (Осы сигналдардың барлығына кез келген модель қолдау көрсете алмайды.).</p> <p>— Бұл тек сыртқы кіріс HDMI, DP, USB-C (S24A60*U / S27A60*U / S32A60*U үлгісі ғана.) және PC/AV Mode арқылы қосылған кезде, AV режиміне орнатылса ғана орнатылады.</p>
Contrast		Контрастылық деңгейін реттейді. 100 мәніне жақын мәндер жоғары ашық/күнгірт контрастылықты білдіреді.

OnScreen Display

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
Transparency		Мәзір терезелерінің мөлдірлігін орнатады.
Position		<ul style="list-style-type: none">• H-Position: Мәзір орнын солға немесе оңға жылжытыңыз.• V-Position: Мәзірді жоғары немесе төмен жылжытыңыз.
Language		Мәзір тілін орнатады. — Тіл параметрін өзгерту тек экранда көрсетілетін мәзірге ғана қолданылады.
Display Time		Пайдаланылмаған кезде мәзір терезесі экранда қанша уақыт қалатынын орнатыңыз.
Display Time Info		Мәзір терезесінің жабылуына дейін қалған уақытты көрсету. Мәзірдің көрсету уақытын «Мәзір» параметрлерінде орнатуға болады.
Enlarge		Мәзір аймағының өлшемін үлкейту.

System

2-ші

3-ші

Сипаттамасы

FreeSync

FreeSync технологиясы - әдеттегі кідіссіз және күту уақытының экранның тозуына жол бермейтін шешім. **FreeSync** технологиясын **FreeSync** шешімінде қолдау көрсететін AMD графикалық картасын пайдаланғанда қолдануға болады.
Қосымша ақпаратты [FreeSync](#) бетінен қараңыз.

DP OUT

Қайсы кіріс көзін экранда шығару қажеттігін таңдаңыз. MST функциясына бейне картасына байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

- **USB Type-C(MST)**: USB Type C кіріс экранын DisplayPort шығыс портында кеңейтім экраны ретінде көрсетеді.
- **USB Type-C(SST)**: USB Type C кіріс экранын DisplayPort шығыс портында көшірме экран ретінде көрсетеді.
- **DisplayPort(MST)**: DisplayPort кіріс экранын DisplayPort шығыс портында кеңейтім экраны ретінде көрсетеді.
- **DisplayPort(SST)**: DisplayPort кіріс экранын DisplayPort шығыс портында көшірме экран ретінде көрсетеді.
- **HDMI(SST)**: HDMI кіріс экранын DisplayPort шығыс портында көшірме экран ретінде көрсетеді.

— S24A60*U / S27A60*U / S32A60*U үлгісі ғана.

Volume

Volume параметрін өзгерту.

Eco Saving Plus

Eco Saving Plus функциясы монитордың панелі қолданған электр тогын басқару арқылы қуат тұтынылуын азайтады.

- **Off**: **Eco Saving Plus** функциясын ажыратыңыз.
- **Auto**: Қуат тұтынылуы ағымдағы параметрден шамамен 10%-ға автоматты түрде азайтылады.
(Қуат тұтынылуының азайтылу мөлшері экран жарықтығына байланысты болады.)
- **Low**: Максималды жарықтық кезінде тұтынылатын қуаттың 25%-ын үнемдейді.
- **High**: Максималды жарықтық кезінде тұтынылатын қуаттың 50%-ын үнемдейді.

— Бұл мәзір **Eye Saver Mode** функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.

— Бұл мәзір **Game Mode** функциясы қосулы кезде қол жетімді болмайды.

— Бұл мәзір **Picture Mode** режимі **Dynamic Contrast** қалпына қойылғанда қол жетімді емес.

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
Off Timer Plus	Off Timer	<ul style="list-style-type: none"> • Off Timer: Off Timer режимін қосыңыз. • Turn Off After: Өшіру таймерін 1 - 23 сағат аралығына орнатуға болады. Құрылғының қуаты белгілі сағаттан кейін автоматты түрде өшіріледі. <ul style="list-style-type: none"> – Бұл опция Off Timer режимі On режиміне орнатылғанда ғана қол жетімді болады. <p>— Кейбір аймақтардың нарығындағы өнімдер үшін Off Timer өнім қосылғаннан 4 сағаттан кейін автоматты түрде іске қосылуға орнатылған. Бұл қуат тұтыну талаптарына сәйкес жасалады. Таймердің іске қосылуы керек болмаса,  → System → Off Timer Plus тармағына өтіп, Off Timer параметрін Off қойғанда орнатыңыз.</p>
PC/AV Mode	Eco Timer	<ul style="list-style-type: none"> • Eco Timer: Eco Timer режимін қосыңыз. • Eco Off After: Eco Timer параметрін 10 және 180 минут аралығында орнатуға болады. Құрылғының қуаты белгілі уақыт өткеннен кейін автоматты түрде өшіріледі. <ul style="list-style-type: none"> – Бұл опция Eco Timer режимі On режиміне орнатылғанда ғана қол жетімді болады.
DisplayPort Ver.	PC/AV Mode	<p>PC/AV Mode құйін AV деп орнатыңыз. Сурет өлшемі ұлғайтылады.</p> <p>Бұл параметр кино қараған кезде пайдалы.</p> <p>— 16:9 немесе 16:10 дисплей көлеміне ие құрылғыларға ғана қолдау көрсетіледі.</p>
Auto Source Switch		<p>Пайдаланылатын DisplayPort нұсқасын таңдаңыз.</p> <p>— Қате параметрлер әсерінен бос экран пайда болуы мүмкін. Осындай жағдай орын алса, құрылғының техникалық сипаттарын тексеріңіз.</p>
Key Repeat Time		<p>Сигнал жоқ болған кезде, дисплей автоматты түрде жаңадан қосылған құрылғыға ауысады.</p> <p>— Үлгіге немесе географиялық аймаққа байланысты бұл функцияға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.</p>
Power LED On		<p>Түймешік басылған кезде түймешіктің жауап беру жылдамдығын басқарады.</p> <p>Acceleration, 1 sec немесе 2 sec таңдауға болады. Егер No Repeat параметрі таңдалған болса, пәрмен түймешік басылған кезде ғана жауап береді.</p> <p>Өнімнің төменгі бөлігінде орналасқан LED қуатын қосып, өшіру үшін параметрлерді теңшеңіз.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Working: Өнім қосулы кезде LED қуаты қосылады. • Stand-by: Өнім өшірулі кезде LED қуаты қосылады.

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
Accessibility		<p>Қолжетімділік параметрлерін конфигурациялады.</p> <ul style="list-style-type: none"> • High Contrast: Параметрлер мәзірі үшін мәтін мен фон арасындағы контрастін арттыру. • Grayscale: Экранның түсін қара ала түске өзгертіңіз. • Color Inversion: «Параметрлер» мәзірінің түстерін инверсиялау. Ақ түс қара түске, қара түс ақ түске айналады, ал басқа түстер RGB түс мәндері бойынша инверсияланады.
USB-C Power Boost		<p>USB-C қосылған құрылғылардың зарядтау жылдамдығын сурет жарықтығын реттеу және USB төмендеуші порттарын ажырату арқылы жетілдіреді.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off: USB Type C Power Delivery сипаттамасын 65 Вт-қа орнатыңыз. • Low: USB Type C Power Delivery сипаттамасын 70 Вт-қа орнатып, экран жарықтығын 30 мәніне төмендетіңіз. • High: USB Type C Power Delivery сипаттамасын 80 Вт-қа орнатып, экран жарықтығын 30 мәніне төмендетіңіз. Бұл әрекет USB Type A портының қуатын өшіреді. <p>— S24A60*U үлгісі ғана.</p>
Setup Custom Key		Таңдалған функцияны тікелей орнататында етіп реттелмелі пернені орнатыңыз.
Eco Sensor Mode		Жарықтандыру ортаға сәйкес шынайы уақыттағы жарықтықты оңтайланырады.
Max. Power Saving		<p>Ол қосылғанда, қуатты үнемдеу үшін Ethernet желісі өшеді. Ол өшкенде, USB-C арқылы жалғанған компьютерді немесе ноутбуекті жергілікті желі арқылы оятуға болады.</p> <p>— S27A60*U / S32A60*U үлгісі ғана.</p>

Support

2-ші	3-ші	Сипаттамасы
Self Diagnosis		<p>Монитор суретіне қатысты ақаулық пайда болған кезде осы сынақты орындаңыз.</p> <p>— Өзіндік диагностика барысында қуатты ешқашан өшірменің және кіріс көзін ауыстырмаңыз. Мүмкін болса, сынақты ұзбеке тұрысыңыз.</p>
Software Update		<p>USB құрылғысындағы жаңарту файлын пайдаланып бағдарламалық жасақтаманы жаңартыңыз.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Сіз Samsung веб-сайтынан (http://www.samsung.com/sec) жүктеп алған жаңарту файлын (.bin пішіміндегі) USB құрылғысына сақтаңыз.2 USB құрылғысын монитордағы  портына қосыңыз.  → Support → Software Update параметрін таңдаңыз.3 Жаңартуды жалғастыру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.4 Жаңарту аяқталғаннан кейін, өнім автоматты түрде өзі өшіп қайта қосылады, содан кейін өнімді өшіріңіз.5 Өшіргеннен кейін қуат сымын қуат розеткасынан шығарып, қайта жалғаңыз. <p>— USB құрылғысы арқылы бағдарламалық жасақтаманы жаңарту үшін алдымен USB құрылғысын FAT32 пішіміне пішімдеңіз.</p> <p>— USB құрылғысын жаңартқан кезде міндетті түрде USB 3.0 немесе одан ескі нұсқаға ие құрылғыны пайдаланыңыз.</p> <p>— Жаңарту кезінде түпкі каталогке тек BIN файлы (.bin) сақталғанына көз жеткізіңіз.</p> <p>— Егер No USB devices detected. Please check and try again. (USB құрылғылары анықталмады. Тексеріп, әрекетті қайталаңыз.) деген хабар шықса, оның себептері келесідей болуы мүмкін.</p> <p>— USB құрылғысы  портына жалғанбаған.</p> <p>— Жалғанған USB құрылғысындағы файлдар үйлесімді пішімдерге сәйкес келмейді.</p> <p>— Жалғанған USB құрылғысынан жаңартуға жарамды файлдар табылмады. (Жадта сақталған жаңарту файлдары жоқ немесе файл атаулары дұрыс емес.)</p> <p>— Жүктеп алғынған бағдарламалық жасақтама мониторда орнатылған бағдарламалық жасақтамаға сәйкес келмесе, жаңарту басталмайды.</p> <p>Бағдарламалық жасақтама сәйкестігін тексеру үшін,  → Support → Information тармағын таңдаңыз.</p> <p>— Жаңарту аяқталғанша өнімді өшірменің. Жаңартудың үзілүін мүмкіндігінше болдырмауға тырысыңыз. Әдette жаңарту процесі үзілсе, құрылғы алдыңғы нұсқаға қайтарылады.</p> <p>— Ол USB арқылы жаңарту барысында экран түсін өзгертуі немесе жыптылыштауы мүмкін, бірақ бұл мониторға қатысты ақау емес. S/W арқылы жаңарту қалыпты күйде орындалатындықтан, жаңарту аяқталғанын күтіңіз.</p>
Information		Ағымдағы бағдарламалық жасақтама туралы ақпаратты қараңыз. Нақты монитор экранын қараңыз.
Reset All		Құрылғының барлық параметрлерін әдепкі зауыттық параметрлеріне қайтарады.

05-тарау

Бағдарламаны орнату

Easy Setting Box



Easy Setting Box пайдаланушыларға өнімді бірнеше бөлімдерге бөлу арқылы қолдануға мүмкіндік береді.

Easy Setting Box ең соңғы нұсқасын орнату үшін оны Samsung веб-сайтынан (<http://www.samsung.com>) жүктеп алыңыз.

- Орнатудан кейін ДК-ні қайта іске қоспаған кезде, бағдарлама дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Easy Setting Box белгішесі ДК жүйесіне және құрылғының техникалық сипаттарына байланысты пайда болмауы мүмкін.
- Егер ен белгішесі пайда болмаса, F5 пернесін басыңыз.

Орнату шектеулері және ақаулары

Easy Setting Box орнатуға графикалық карта, жүйелік плата және желі ортасы әсер етуі мүмкін.

Жүйе талаптары

АЖ	Жабдық
• Windows 7 32Bit/64Bit	• Жадының ең аз 32Мбайт
• Windows 8 32Bit/64Bit	• Қатты дискі жетесіндегі ең аз 60Мбайт бос орын
• Windows 8.1 32Bit/64Bit	
• Windows 10 32Bit/64Bit	

Драйвер орнату

Өнім драйверінің ең соңғы нұсқасын орнату үшін оны Samsung веб-сайтынан (<http://www.samsung.com>) жүктеп алыңыз.

- Осы құрылғының сәйкес драйверлерін орнату арқылы осы құрылғыға оңтайлы ажыратымдылық пен жиілік орнатуға болады.

06-тарау

Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Samsung компаниясының клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласудан бұрын орындалатын тексерулер

— Samsung тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласудан бұрын құрылғының төмөндегідей тексерінің. Егер ақаулық қайталаңа берсе, Samsung тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрылғыны диагностикалау (экран ақаулығы)

Егер құрылғы экранында ақаулық пайда болса, құрылғының дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеру үшін [Self Diagnosis](#) функциясын іске қосыңыз.

Ажыратымдылық пен жиілікті тексеру

Егер қолдау көрсетілмейтін ажыратымдылық ([Стандартты сигнал режимінің кестесі](#) қараңыз) таңдалса, **Not Optimum Mode** хабары қысқа мерзімге пайда болуы немесе экран тиісінше көрсетілмеуі мүмкін.

— ДК жүйесінің параметрлері мен кабельдеріне байланысты, көрсетілген ажыратымдылық әртүрлі болуы мүмкін.

Төмөндегілерді тексеріңіз.

Орнату мәселесі

HDMI немесе HDMI-DVI кабелі мониторға немесе дербес компьютерге қосылған кезде экранның барлық төрт жағында бос орындар табылады.

Экранда табылған бос орындар мониторға еш әсер етпейді.

Экрандағы бос орындар дербес компьютер немесе графикалық картада байланысты болады. Ақаулықты шешу үшін графикалық картаның HDMI немесе DVI параметрлеріндегі экран өлшемін реттеңіз.

Егер графикалық карта параметрлері мәзірінде экран өлшемін реттейтін опция болмаса, графикалық картаның драйверін соңғы нұсқамен жаңартыңыз.

(Экран параметрлерін қалай реттеу керектігі туралы мәліметтер алу үшін графикалық карта немесе ДК өндірушісіне хабарласыңыз.)

Экран мәселесі

Қуат жарық диоды өшірілген. Экран қосылмайды.

Қуат кабелінің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.

Егер құрылғы экранында ақаулық пайда болса, құрылғының дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеру үшін [Self Diagnosis](#) функциясын іске қосыңыз.

Check the cable connection and the settings of the source device. хабары пайда болады.

Кабельдің құрылғыға дұрыс қосылғанын тексеріңіз.

Құрылғыға қосылған құрылғы іске қосулы екенін тексеріңіз.

PC/AV Mode күйін тексеріңіз. (☰ → System → PC/AV Mode → DisplayPort, HDMI, USB Type-C → PC немесе AV.)

Қосылған DisplayPort нұсқасын орнатыңыз. (☰ → System → DisplayPort Ver. → 1.1 немесе 1.2↑)

Not Optimum Mode хабары көрсетіледі.

Бұл хабар графикалық картадан түскен сигнал өнімнің ең жоғары ажыратымдылығынан не жиілігінен асып түскен жағдайда көрсетіледі.

Құрылғының өнімділігіне сәйкестеу үшін ең жоғары ажыратымдылықты және жиілікті өзгертиңіз, стандартты сигнал режимінің кестесін қараңыз ([B.44](#)).

Егер осы хабар шығып, қосылған құрылғы **FreeSync** функциясын қолдамаса, өнімдегі **FreeSync** функциясын өшіріңіз.

Экрандағы бейнелер бұрмаланып көрінеді.

Құрылғы кабель қосылымын тексеріңіз.

Экран анық емес. Экран бұлдыңғыр.

Барлық керек-жарақтарды (бейне кеңейтім кабелі, т.б.) алып тастап, әрекетті қайталаңыз.

Ажыратымдылық пен жиілікті ұсынылған деңгейде орнатыңыз.

Экран тұрақсыз және орнықсыз көрінеді. Экранда көлеңкелер мен қалдық бейнелер қалды.

Дербес компьютердердің ажыратымдылығы мен жиілігі құрылғымен үйлесімді ажыратымдылық және жиілік ауқымында орнатылғанын тексеріңіз. Келесі, қажет болса параметрлерді өзгертип, осы нұсқаулықтағы Қалыпты сигнал күйінің кестесін ([B.44](#)) және құрылғыдағы **Information** мәзірін қараңыз.

Экран тым жарық. Экран тым күнгірт.

Brightness және **Contrast** параметрін реттеңіз.

Экран түсі сәйкес емес.

Color параметрлерін өзгертиңіз.

Экрандағы түстерде көлеңке бар және бұрмаланған.

Color параметрлерін өзгертиңіз.

Ақ түс шынымен ақ түс сияқты көрінбейді.

Color параметрлерін өзгертиңіз.

Экранда ешбір бейне жоқ және қуат жарық диоды 0,5 - 1 секунд сайын жыптылықтайды.

Құрылғы мен дербес компьютер арасындағы кабельдің дұрыс қосылғанын және қосқыштардың мықтап құлышталғанын тексеріңіз.

Алдыңғы экранға қайту үшін пернетақтадағы кез келген пернені басыңыз немесе тінтуірді жылжытыңыз.

Құрылғы қуатты үнемдеу режимінде түр.

Мәтін бұлдыңғыр.

Windows операциялық жүйесі (мысалы, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 немесе Windows 10) пайдаланылса: Басқару тақтасы → Қаріппер → ClearType мәтінін тәншеу пәрменіне өтіп, ClearType параметрін қосу мәнін ауыстырыңыз.

Бейне үзік-үзік ойнатылады.

Анықтығы жоғары, өлшемі үлкен бейне файлдары үзік-үзік ойнатылуы мүмкін. Ол бейне ойнату құралының ДК ресурсына оңтайланырылмағанынан болуы мүмкін.

Файлды басқа бейне ойнату құралында ойнатып көріңіз.

Дыбыс мәселесі

Дыбыс жоқ.

Жалғанған қулаққаптың немесе гарнитураның күйін қайта тексеріңіз және/немесе дыбыс деңгейін реттеңіз.

Дыбыс деңгейін тексеріңіз.

Өтімнің немесе бастапқы құрылғының дыбыс деңгейі дыбысын өшіру функциясына орнатылғанын тексеріңіз.

Дыбыс деңгейі тым тәмен.

Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Егер дыбыс деңгейі ең жоғары деңгейге орнатқаннан кейін де тәмен болса, дербес компьютердің дыбыс картасын немесе бағдарламасын реттеңіз.

Бейнелеңіздің дыбысы жоқ.

HDMI-DVI кабелі немесе DVI кабелі кіріс құрылғысына жалғау үшін қолданылса, дыбыс естілмейді.

Құрылғыны HDMI кабелі немесе DP кабелі арқылы жалғаңыз.

Қайнар көз құрылғы мәселесі

Дербес компьютерім қосылған кезде дыбыс шығады.

Дербес компьютер қосылған кезде дыбыс естілсе, дербес компьютеріңізге қызмет көрсету керек.

Сұрақ және жауап

— Реттеу жөнінде қосымша нұсқаулар алу үшін дербес компьютердің немесе бейнекартаның пайдаланушыға арналған нұсқаулығын қараңыз.

Жиілікті қалай өзгертемін?

Бейне картасында жиілік орнатыныз.

- Windows 7: Басқару тақтасы → Безендіру және дербестендіру → Дисплей → Экран ажыратымдылығы → Қосымша параметрлер → Монитор тармағына өтіңіз, Экранды жаңалау жиілігі ішіндегі Монитор параметрлері тармағын реттеңіз.
- Windows 8(Windows 8.1): Параметрлер → Басқару тақтасы → безендіру және даралау → дисплей → экран ажыратымдылығы → қосымша параметрлер → монитор тармағына өтіңіз, жаңалау жиілігі ішіндегі монитор параметрлері тармағын реттеңіз.
- Windows 10: Параметрлер → Жүйе → Дисплей → Қосымша дисплей параметрлері → Адаптер сипаттарын көрсету → Монитор тармағына өтіңіз, Монитор параметрлері ішіндегі Экранды жаңарту жиілігі тармағын реттеңіз.

Ажыратымдылықты қалай өзгертемін?

- Windows 7: Басқару тақтасы → Түр және дербестендіру → Дисплей → Экран ажыратымдылығы → Ажыратылымдықты реттеу тармағына өтіңіз.
- Windows 8(Windows 8.1): Параметрлер → Басқару тақтасы → Түр және даралау → Дисплей → Ажыратымдылықты реттеу тармағына өтіп, ажыратымдылықты реттеңіз.
- Windows 10: Параметрлер → Жүйе → Дисплей → Қосымша дисплей параметрлері тармағына өтіп, ажыратымдылықты реттеңіз.

Қуатты үнемдеу режимін қалай орнатамын?

- Windows 7: Басқару тақтасы → Түр және дербестендіру → Дербестендіру → Экран сақтағыш параметрлері → Қуат параметрі немесе ДК-дегі BIOS ОРНАТУ тармағына өтіңіз.
- Windows 8(Windows 8.1): Параметрлер → Басқару тақтасы → Түр және дербестендіру → Дербестендіру → Экран сақтағыш параметрлері → Қуат параметрі немесе ДК-дегі BIOS ОРНАТУ тармағына өтіңіз.
- Windows 10: Параметрлер → Дербестендіру → Құлыптау экраны → Экран үзілісінің параметрлері → Қуат және үйқы немесе ДК-дегі BIOS ОРНАТУ тармағына өтіңіз.

07-тарау

Техникалық сипаттамалары

Жалпы

Үлгі атавы	S24A60* / S24A60*U	S27A60* / S27A60*U	S32A60* / S32A60*U
Өлшемі	24-Класс (23,8 дюйм / 60,4 см)	27-класс (26,9 дюйм / 68,4 см)	32-класс (31,5 дюйм / 80,0 см)
Дисплей аумағы	526,848 мм (K) x 296,352 мм (T)	596,736 мм (K) x 335,664 мм (T)	697,344 мм (K) x 392,256 мм (T)
Пиксельді деңгейі	0,2058 мм (K) x 0,2058 мм (T)	0,2331 мм (K) x 0,2331 мм (T)	0,2724 мм (K) x 0,2724 мм (T)
Ең көп нүктө сағаты	300 МГц	300 МГц	300 МГц
Куат көзі	Айнымалы тоқ 100-240В~ 50/60Гц Стандартты кернеу әрбір елде әртүрлі болуы мүмкін болғандықтан құрылғының артқы жағындағы белгіні қараңыз.		
Сигнал жалғаштыры	HDMI, DisplayPort, USB Type-C (S24A60*U / S27A60*U / S32A60*U үлгісі ғана.)		
Экологиялық түсініктер	Жұмыс істейі Температура: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) Ылғалдылық: 10 % – 80 %, конденсация-жоқ		
Сақтау	Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Ылғалдылық: 5 % – 95 %, конденсация-жоқ		

-
- Қосу және ойнату
Бұл өнім кез келген қосу және ойнату мүмкіндігімен үйлесімді жүйелермен орнатылады және қолданылады. Құрылғы мен ДК жүйесінің арасындағы екі бағытты деректер алмасу құрылғы параметрлерін оңтайландырады. Құрылғы автоматты түрде орнатылады. Дегенмен, егер қажет болса, орнату параметрлерін баптауға болады.
 - Панель нүктелері (пиксельдер)
Осы құрылғыны өндіру ерекшелігіне байланысты, шамамен миллионға 1 нүкте (1ppm) СКБ панелінде жарықтау немесе күнгірттеу көрінуі мүмкін. Бұл құрылғының қалыпты жұмыс істеуіне әсер етпейді.
 - Сапаны жақсарту үшін техникалық сипаттар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
 - Құрылғының толық сипаттамаларын Samsung веб-сайтынан көре аласыз.

EAC

Стандартты сигнал режимінің кестесі

Үлгі атавы		S24A60* / S24A60*U	S27A60* / S27A60*U	S32A60* / S32A60*U
Синхрондау (ПАНЕЛЬ спецификациясы)	Көлденең жиілік	74 ~ 114 кГц	74 ~ 112 кГц	74 ~ 112 кГц
	Тік жиілік	48 ~ 75 Гц	48 ~ 75 Гц	48 ~ 75 Гц
Ажыратымдылығы	Оңтайлы ажыратымдылық	2560 x 1440 @ 75 Гц		
	Ең жоғары ажыратымдылық			

Егер келесі стандартты сигнал режимдеріне жататын сигнал дербес компьютерден шығатын болса, экран автоматты түрде реттеледі. Егер дербес компьютерінізден берілген сигнал стандартты сигнал режимдеріне жатпаса, қуат жарық диоды қосулы күйде экран жыпылықтауы мүмкін. Мұндай жағдайда, бейне картаның пайдалануышы нұсқаулығына қарап, параметрлерді төмендегі кестеге сәйкес өзгертіңіз.

Ажыратымдылығы	Көлденең жиілік (кГц)	Тік жиілік (Гц)	Пикселді сағат (МГц)	Қадамдастыру полярлығы (K/T)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+

Ажыратымдылығы	Көлденең жиілік (кГц)	Тік жиілік (Гц)	Пиксeldі сағат (МГц)	Қадамдастыру полярлығы (К/Т)
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 2560 x 1440	88,787	59,951	241,500	+/-
VESA, 2560 x 1440	111,857	74,971	304,250	+/-

— Көлденең жиілік

Экранның сол жағынан оң жағына қарай бір сзықты сканерлеуге қажетті уақыт жол айналымы деп аталады. Жол айналымының көрі саны жол жиілігі деп аталады. Жол жиілігі кГц бірлігімен өлшенеді.

— Тік жиілік

Бірдей суретті секундына он шақты рет қайталау арқылы табиги суреттерді көруге болады. Қайталау жиілігі "кадр жиілігі" немесе "жаңарту жиілігі" деп аталады және Гц арқылы көрсетіледі.

— Панельдің ерекшелігіне байланысты оңтайлы сурет сапасын алу үшін бұл құрылғы әрбір экран өлшемі үшін тек бір ажыратымдылықта орнатылады. Көрсетілген ажыратымдылықтан басқа ажыратымдылық қолдану сурет сапасын нашарлату мүмкін. Оны болдырмау үшін мониторыңызға көрсетілген оңтайлы ажыратымдылықты таңдау ұсынылады.

— Жоғарыдағы кестедегі кейбір ажыратымдылықтар графикалық карта сипаттамаларына байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

08-тарау Қосымша

Төлем қызметінің міндеттері (Тұтынушыларға арналған баға)

— Қызмет сұралғанда, кепілдемелерге қарамастан, техникалық маманның қызмет көрсеткені үшін келесі жағдайларда төлем алынады.

Өнім ақауы емес

Бұйымды тазалау, жөндеу, түсіндіру, қайта орнату және т.б.

- Техникалық маманнан бұйымды қолдану жөніндегі нұсқаулар беру сұралса немесе бұйымды жинамастан параметрлерді реттеп ғана қойса.
- Ақау сыртқы қоршаган ортаның факторлары әсерінен болса (Интернет, антенна, сымды қосылған сигнал, т.б.)
- Өнім қайта орнатылған немесе құрылғылар сатып алынған бұйым бірінші рет орнатылғаннан кейін қосылған болса.
- Өнім әр түрлі нүктеге жылжыту немесе әр түрлі үйге жылжыту үшін қайта орнатылған болса.
- Тұтынушы басқа компанияның өнімін қолдану жөніндегі нұсқаулықтарды сұраса.
- Тұтынушы желіні немесе басқа компанияның бағдарламасын қолдану жөніндегі нұсқаулықтарды сұраса.
- Тұтынушы өнімге арналған бағдарламалық құралдың орнатылуын және реттеуін сұраса.
- Техникалық маман өнім ішіндегі шаңды немесе бөтен материалдарды тазаласа/алып тастаса.
- Тұтынушы өнімді үйде отырып немесе онлайн режимде сатып алған соң қосымша орнатуды сұраса.

Өнім зақымдануы тұтынушы қатесі нәтижесінде болса

Өнім зақымдануы тұтынушының дұрыс қолданбауы немесе дұрыс жөндеуі нәтижесінде болса.

Өнім зақымдануы келесі нәтижелерде туындараса;

- Сыртқы соққы немесе құлатып алу.
- Samsung компаниясымен көрсетілмеген құралдарды немесе бөлек сатылған өнімді қолдану.
- Қызмет компаниясымен немесе Samsung Electronics Co., Ltd. серіктесімен жіберілетін инженерден бөлек адам жөндесе.
- Тұтынушы өнімді қайта модельдесе немесе жөндесе.
- Оны қате кернеумен немесе рұқсат етілмеген электр қосылымдарымен қолдану.
- «Пайдалануыш нұсқаулығы» ішінде берілген «сақтандыру» шараларын орындаған кезде.

Басқалар

- Өнім ақаулары табиғи апаттар әсерінен болса. (найзагай, өрт, зілзала, су тасқыны, т.б.)
- Қолдану материалдары қолданыстан шықса. (Батарея, тонер, флуоресцентті жарық, басы, вибратор, шам, сұзгі, таспа, т.б.)

— Тұтынушы өнімде ешқандай ақау болмаса да қызмет көрсетілуін сұраса, қызмет үшін төлем алынады. Сондықтан ең алдымен Пайдалануыш нұсқаулығын оқыңыз.

FreeSync

FreeSync технологиясы - әдettегі кідіссіз және күтү уақытынсыз экранның тозуына жол бермейтін шешім.

Бұл мүмкіндік экранның тозуын және ойын барысындағы кідірісті жояды. Ойын тәжірибесін жақсартызыз.

Мониторда көрсетілген **FreeSync** мәзір элементтері монитордың үлгісіне және AMD графикалық картасымен үйлесімділігіне байланысты өзгешеленуі мүмкін.

- **Off:** FreeSync мүмкіндігін ажыратыңыз.
- **On:** AMD графикалық картасының FreeSync функциясын қосыңыз. Кейбір ойындар ойнаған кезде үзік-үзік жылтылдау орын алуы мүмкін.

FreeSync функциясын қолданған кезде оңтайлы ажыратымдылықты қолданыңыз.

Жаңарту жиілігін орнату әдісін Сұрақ және жауп бөліміндегі → Жиілікті қалай өзгертемін? деген тақырыптан қараңыз.

— FreeSync функциясы тек **HDMI** немесе **DisplayPort** режимінде қосылады.

FreeSync пайдаланып жатқанда өндіруші таралынан ұсынылған HDMI/DP кабелін пайдаланыңыз.

— **DisplayPort Ver.** нұсқасы 1.1 нұсқасына орнатылғанда FreeSync режимі өshedі.

Ойын ойнап жатқан кезде FreeSync функциясын пайдалансаңыз, тәмендегі белгілер пайда болуы мүмкін:

- Бейне картаның түріне, ойын опциясының параметрлеріне немесе ойнатылып жатқан бейнеге байланысты экран жылтылдауы мүмкін. Мына әрекеттерді орындаپ көріңіз: ойын параметрлерінің мәндерін азайту, ағымдағы FreeSync режимін **Off** күйіне ауыстыру немесе AMD веб-сайтына кіріп, бейне карта драйверінің нұсқасын тексеру және оны соңғы нұсқасына дейін жаңарту.
- FreeSync функциясын пайдаланып жатқанда, бейне картасынан шығыс жиілігінің өзгеріп түрғанына байланысты экран жылтылдауы мүмкін.

• Жауп беру жылдамдығы ажыратымдылыққа байланысты ойын барысында ауыткуы мүмкін. Жоғарырақ ажыратымдылық әдетте жауп беру жылдамдығын азайтады.

• Монитордың дыбыс сапасы тәмендедейді.

— Егер функцияны пайдалану барысында қандай да бір мәселелерге тап болсаңыз, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

— Функция **On** күйінде болғанда экран ажыратымдылығын өзгертсөз, экран бейнекартаның салдарынан дүркін-дүркін бұлдыр болып кетуі мүмкін. FreeSync функциясын **Off** күйіне орнатып, ажыратымдылықты өзгертіңіз.

— Функция AMD бейнекартасы жоқ құрылғыларда (мысалы, дыбыс-бейне құрылғыларында) қолжетімді емес. Егер функция қосылса, экранда ақаулық пайда болуы мүмкін.

Бейне карталар тізіміндегі үлгілер FreeSync функциясын қолдайды

FreeSync функциясын тек арнайы AMD графикалық карта үлгілерімен бірге пайдалануға болады. Қолдау көрсетілетін графикалық карталарға арналған тәмендегі тізімді қараңыз:

AMD компаниясы шығарған FreeSync функциясына қолдау көрсететін соңғы ресми графикалық драйверлерді міндettі түрде орнатыңыз.

— FreeSync мүмкіндігіне қолдау көрсететін қосымша AMD графикалық картасы модельдері үшін ресми AMD веб-сайтына кіріңіз (<https://www.amd.com/en/products/specifications/graphics>).

— Басқа өндірушінің графикалық картасын пайдаланатын болсаңыз, FreeSync Off параметрін таңдаңыз.

— FreeSync функциясын HDMI кабелі арқылы қолданған кезде, ол белгілі бір AMD бейне карталарының жиілік диапазонындағы шектеуге байланысты жұмыс істемей қалуы мүмкін.

- Radeon™ RX Vega series
- Radeon™ RX 500 series
- Radeon™ RX 400 series
- Radeon™ R9/R7 300 series (R9 370/X, R7 370/X, R7 265 қоспағанда)
- Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
- Radeon™ R9 Nano series
- Radeon™ R9 Fury series
- Radeon™ R9/R7 200 series (R9 270/X, R9 280/X қоспағанда)